



Neumärker

Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Zangen-Dosenöffner

Art.-Nr. 00-10229

www.neumaerker.de

Bedienungsanleitung

In diesem Gerät sind die Vorteile eines Handdosenöffners, nämlich einfache Bedienung und mobile Einsatzweise und die eines gewerblichen Dosenaufschneiders, nämlich Robustheit, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit vereint.

Alle Teile des Modells sind aus rostfreiem Edelstahl bzw. Kunststoff gefertigt und erlauben das Reinigen des Gerätes sogar in der Spülmaschine.

Bei sachgerechter Handhabung und Pflege des „Handy´s“ werden Sie lange Freude und Nutzen daran haben :

Betrieb des Gerätes :

- zu öffnende Dose auf einen ebenen Tisch stellen
- Gerät an beiden Griffen in die linke Hand nehmen und wie eine Zange halten
- Zange leicht öffnen
- oberen Griff mit Rundlaufmesser und Anschlag auf den Dosendeckel aufsetzen, sodass das Messer innen am Dosenrand ansteht
- unteren Griff mit Mitnehmerrädchen so an die Dose heranführen, dass das Rädchen an der Dose anliegt und von unten am Dosenrand greift
- beide Griffe locker zusammen d.h. Zange geschlossen halten (Messer nicht in den Dosendeckel eindrücken)
- nun mit der rechten Hand die Handkurbel umfassen und zu drehen beginnen, dabei die Zange etwas stärker zusammendrücken
- das Messer schneidet sich in den Dosendeckel ein und dieser wird aufgeschnitten
- beim Drehen Zange nur locker zusammenhalten, sodass leichtes Drehen der Handkurbel und sauberes Aufschnneiden des Dosendeckels gewährleistet ist
- Zange öffnen und Gerät wegnehmen

Pflege des Gerätes :

- Gerät nach Gebrauch stets reinigen, um evt. Rückstände von Flüssigkeiten des Doseninhaltes oder Papier des Dosenetikettes zu entfernen
- Gerät trocken abwischen bzw. unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen
- nach Wasserreinigung Gerät gut abtrocknen und Zange leicht geöffnet lassen
- Rundlaufmesser und Mitnehmerrädchen ab und zu leicht einölen, damit diese immer leicht gangbar bleiben
- bitte nur harzfreies, lebensmittelgerechtes Öl verwenden !
- wenn Messer und Rädchen stumpf bzw. verschlissen sind, können diese gegen neue ausgetauscht werden (Ersatzteile im Fachgeschäft oder beim Hersteller erhältlich)

Bitte bei Messer und Rädchenwechsel beachten :

- 1) Messer :** Messer mit der Seite mit dem stärkeren Bund rechts innen zur Messerachse hin einsetzen. Distanzscheibe mit der Seite, auf der die Mittelbohrung stärker gesenkt ist nach außen zur Mutter hin einsetzen. Selbstsichernde Mutter fest anziehen. Das Messer muss sich danach leicht drehen lassen ! (ggf. Mutter etwas lösen)
- 2) Rädchen :** Distanzscheibe einsetzen (egal, welche Seite). Rädchen mit der Seite mit Rille nach innen zur Antriebsachse hin aufschrauben und handfest anschrauben (Rädchen zieht sich beim Öffnen selbsttätig mit).
- Anmerkung :** Durch das Härten von Messer und Rädchen können sich deren Oberflächen verfärben. Diese Verfärbung hat jedoch keinen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Teile und bedarf keinerlei Beachtung.

Viel Freude mit Ihrem „Handy“...

	Teile Nummer	Stück pro Gerät	Teilebezeichnung	
	101 / 5	1	Lagervierkant cpl.	mit Gelenkplatte und Griff unten
	102 / 5	1	Gleitlagerbuchse	zu Gelenkplatte
	103 / 5	2	Gleitlagerbuchse mit Bund	zu Lagervierkant
	104 / 5	2	Kunststoffgriff	
	105 / 5	1	Antriebswelle	
	106 / 5	1	Distanzscheibe	zu Rädchen
	107 / 5	1	Rädchen	
	108 / 5	1	Kurbel	
	109 / 5	1	Kurbelgriff	
	110 / 5	1	Kurbelgriffbolzen	
	111 / 5	1	Abdeckstopfen	
	112 / 5	1	Schneidkopf cpl.	mit Griff unten
	113 / 5	1	Messerachse	
	114 / 5	1	Messer mit Gleitlagerbuchse	
	115 / 5	1	Scheibe	für Messer
	116 / 5	2	Mutter, selbstsichernd	
	117 / 5	1	Anschlag	
	118 / 5	1	Unterlagsscheibe	
	122 V / 5	2 -Teilig	Verschleißteile-Set	107 / 5 und 114 / 5
	125 VM / 5	8 -Teilig	Verschleißteile-Set inklusive Arbeitszeit	102 / 5 , 2 x 103 / 5 , 107 / 5 , 114 / 5 , 115 / 5 , 2 x 116 / 5

